

LISTE DE VÉRIFICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR LE TAPIS

- Enlevez l'ancien plancher et la sous-couche de ceux qui ne sont pas sains ou détériorés
Tout sol rigide précédent peut être laissé en place s'il est solide et adhère fermement au support
- N'essayez pas d'enlever vous-même les carreaux d'amiante, demandez à un professionnel de le faire, détenteur d'une licence.
- Nettoyer et balayer le sol en béton (ou le sol existant s'il est sain)
- Inspecter le sol afin de repérer les fissures dans le béton
- Pour les fissures de plus de 1/16 ", remplissez de réparation de béton Quikrete
- Vérifiez le niveau du sol à l'aide d'une ficelle, il ne doit pas dépasser 3 mm de différence sur 3 m, ou 1/8 "sur 10'.
- Si nécessaire, nivelez le sol avec un composé de béton autonivelant ou un correctif de sol pré-mélangé.
- Installez les bandes adhésives le long du périmètre de la pièce
- Laisser un espace de 1/8 po entre les bandes adhésives pour permettre à l'humidité de s'évaporer
- Posez le tapis DMX 1-Step Carpet™ avec les fossettes dirigées vers le bas (côté gris vers le bas).
- Le tapis DMX 1-Step Carpet™ est appuyé contre les bandes adhésives. Ne laissez pas un écart de 1/4 "entre le DMX 1-Step Carpet™ et le bandes d'accrochage
- Collez les coutures du DMX 1-Step Carpet™ (collez d'abord le long de la couture, puis traversez)
- Posez votre tapis
- Lors du collage des coutures avec une bande de liaison à chaud, déposez une couche de papier en rouleau entre la bande de liaison à chaud et DMX 1-Step Carpet™
- Cela empêchera la bande de liaison à chaud de coller au tapis DMX 1-Step Carpet™
- Lorsque vous utilisez un genou, les pointes ne doivent pas dépasser à travers le dossier du tapis, sinon vous pourriez endommager DMX 1-Step Carpet™
- Laissez les plinthes au-dessus du sol fini à un minimum de 1/16 "à 1/8" pour la circulation de l'air